

Инструкция за ползване на уред за измерване на въздушният поток - Ръководство за употреба
МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА И ЗАПАЗЕТЕ ТЕКУЩОТО РЪКОВОДСТВО ЗА БЪДЕЩА УПОТРЕБА

Основни характеристики:

- Измерване на вятъра в мили в час, км/ч., м/с, възли
- Графика със скала за буфрти
- Дисплей за охлаждане от вятъра
- Измерване на температурата по Фаренхайт и Целзий
- Осветяване на LCD дисплея
- Автоматично изключване
- Включена каишка за врата
- Ветромерът е устойчив на дъжд

Функционални клавиши:

Бутон MODE

- За превключване между скорост на вятъра и охлаждане от вятъра
- Включване и и изключване
- За влизане в настройките на ветромера
- За включване на осветлението на дисплея

Бутон +

- Променя режима на работа
- Променя параметрите в режим на настройка
- Включва осветлението на дисплея

Избиране на режим на работа:

Има 2 режима на работа – единият е скорост на вятъра, другият е температура. Чрез натискане на бутон MODE се сменят двата режима.

Режим за измерване на вятъра:

3 различни режима на измерване на вятъра могат да бъдат избирани по всяко време – моментна стойност на вятъра, максимална скорост на вятъра от включването на ветромера и средна стойност на вятъра откакто е включен ветромерът. За да превключвате между трите режима използвайте бутон +.

Режим на измерване на температура:

Има 2 режима на работа, които могат да се сменят с бутон+: Измерване на охлаждането от вятъра и измерване на температурата на въздуха по Целзий или Фаренхайт.

Забележка:

Когато външната температура варира между -29.9C до +59C няма измерване на охлаждането от вятъра!

Охлаждане от вятъра:

Ветромерът изчислява автоматично охлаждането от вятъра. Осигурява индикация за това колко е студено на човек като смята комбинирания ефект от реалната температура на вятъра и и скоростта на вятъра.

Включване и изключване:

Натиснете и задръжте бутон MODE за 4 секунди, за да се включи когато е изключен и да се изключи, когато е включен.

Ръчна настройка:

Преди да влезете в ръчната настройка изключете ветромера.

Натиснете и задръжте MODE бутон за около 6 секунди докато започне да мига индикацията за мерна единица на вятъра.

Настройка на скалата за измерване:

1. След като влезете в режим на ръчна настройка, натиснете бутон +, за да изберете скала на измерване (мили в час, км/ч., м/с, възли)
2. Натиснете бутон MODE, за да потвърдите и влизате в настройка за Целзий или Фаренхайт.

Настройка Целзий и Фаренхайт:

1. След като сте потвърдили скалата за измерване, започва да мига F. С бутон + може да изберете между Целзий и Фаренхайт (C и F).
2. След като сте избрали единица за температурата, натискате бутон MODE, за да потвърдите и да влезете в „Настройка за измерване на средно време за текущо измерване на вятъра“

Настройка за измерване на средно време за текущо измерване на вятъра:

Текущата скорост на вятъра може да бъде измервана в интервал между 2 и 10 секунди.

След като сте потвърдили единица за температурата влизате в Настройка за измерване на средно време за текущо измерване на вятъра. С бутон + избирате средното време за измерване между 2 и 10 секунди.

Осветление на дисплея:

Осветлението на дисплея се включва автоматично при натискане и задръжане за около 2 секунди на на двата бутон MODE и +. Вижда се на тъмно.

Осветлението свети за около 8 секунди и автоматично се изключва.

Батерия:

Препоръчително е всяка година да се сменя батерията, за по-голяма точност на измерванията.

Поддръжка:

- Избягвайте да поставяте ветромера на площи, склонни към вибрация или сътресение, тъй като това може да повреди ветромера или да започне да показва грешни данни.
- Избягвайте излагането на ветромери на внезапни и резки температурни разлики и излагане на ветромера на пряка слънчева светлина, изключителен студ и влажни условия.
- Използвайте само суха, мека кърпа за почистване. Не използвайте течности за почистване, тъй като могат да повредят дисплея.
- Препоръчителна температура за работа: -29.9C до +59C
- Знак – се изобразява при работа извън тези градуси.
- Температурата на въздуха се измерва през 10 секунди
- Обхват на скалата за измерване на вятъра:
- Минимум 0.4 мили в час (0.2м/с)
- Максимум 67 мили в час (30м/с)
- Батерия 1бр. 3V lithium cell (CR2032)

Произведен в KHP, Дистрибутор: CANEL HANDELS GMBH, Grandweg 66, 22529 Hamburg, Tel.: 040 - 560 42 21, www.canel.info