

Карането на кайт е един от най-предизвикателните и забавни водни спортове, разчитащи на силата на вятъра. Снеговата помощ могат да се скача на голяма височина, да се спускат по вълни или да правите красиви фигури. Като всеки друг екстрем спорт, водните спортове могат да бъдат опасни по отношение на физическото ви състояние. Потребителите на този продукт трябва да знаят, че практикуването му крие рискове за живота! Съществува опасност за вас и околните от сериозни наранявания и дори смърт, включително и от удавяне. Тези инструкции са с цел да ви помогнат при неговата употреба и ще намалят тези рискове. За да увеличите удоволствието от спорта и да намалите рисковете за здравето, използвайте здравия разум и следвайте тези насоки. За по-голяма безопасност, моля прочетете внимателно упътването и следвайте стриктно всички инструкции за слобаване и безопасност. Непазването им може да доведе до опасни ситуации за вас и за околните.

Преди да използвате този продукт, вие се съгласявате и приемате, че сте запознати с това, че има риск от нараняване, независимо дали е известен или неизвестен, както за себе си, така и за околните.

- Този кайт е предназначен за възрастни и може да бъде полван само върху спокойна вода и слаб вятър (вятър до 3Wh/ч и вълни до 0.5м), в близост до брега.
- Този кайт не е предназначен за деца, съществува риск от нараняване и удавяне!
- Въпреки, че има помощилена плаваемост, кайта или диската не могат да ви предпазят от удавяне, особено, когато сте в безсъзнание!
- Не е одобрен за използване като спасително средство. Никога не използвайте този продукт за парашутизъм или парашутизм.
- Оборудването не трябва да се използва самостоятелно от лица с ограничени физически, сетивни или душевни способности, с недостатъчен опит и/или недостатъчни познания и тегло над 130kg.
- Този продукт е проектиран само за квалифицирани кайтсърфисти. Всички други трябва да поговарят инструктор и да го ползват само под тясно наблюдение. Опито препоръчваме да вземете уроци от сертифицирано училище за кайтбординг, преди да използвате хвърчилото сам. Всяко друго използване се смята за използване не по предназначение и производителят не отговаря за произтичащите от това щети и рискове. Рискът за това носи само потребителят. Към използването по предназначение принадлежи спазването на предписаните от производителя указания, условия за използване и поддръжка. Продуктът може да се използва, поддържа и ремонтира само от обучени специалисти, които познават устройството му и са инструктирани за безопасните.
- Използвайте само, ако сте били правилно инструктирани. Препоръчва се полването на продукта да се извършва в охранявани райони за водни спортове или в близост до помощ като например квалифицирани спасители или спасителни лодки.
- Не практикувайте около пътища и реки, стълбове, дървета, сгради, лодки и други големи и опасни предмети. Никога в близост до висковотовни кабели! Никога сред хора! Никога в гръмотовни бури, светкавици или бурни ветрове!
- Строго се забранява поставянето на аксесоари, както и отстраняването на която и да е оригинално! Освен препоръчаните от производителя! Гробири действия представляват много сериозен риск за безопасността на ползвателите на този продукт!
- Внимателно прегледайте елементите преди всяка употреба, при наличие на повреда не го използвайте! Обърнете особено внимание на системата за осебоняване, периодично я почиствайте и пробвайте.
- За по-добра защита се препоръчва да се използва допълнително защитно облекло като каска, протекторна жилетка или други протектори.
- Спазвайте всички техники за безопасност, за да избегнете зполупака и предотвратите риска от сериозни увреждания!

Техническо описание
Диската е съставена от EPS и дървена сърцевина, корпус от епоксидна смола. Оборудвана с фини от дръпната страна и strapове върху горната. Някои от диските за кайт са оборудвани с дръжка. Хвърчилото е направено от текстил и силикон. Линиите са от Дулепта, бара е от епоксидна смола и/или карбон. Дръзката се в транспортен каска. Размери е написана на диската, и хвърчилото измерени с сантиметри и квадратни метри.

Инструкции за употреба

1. Извадете внимателно диската и я обърнете с дъното надолу. Внимавайте за остри предмети, камъни или други неравности. Монтирайте финиите посредством двата винта, съдържащи се в комплекта, с полгата част навътре. Монтирайте strapовете на горната част на диската, на нивото на раменете. Ъгълът им е строго индивидуален, препоръчваме поставяне на вилговете в средната дълга. Загягате с въглетиво движение по посока часовниковата стрелка. Strapовете и финиите трябва да бъдат здраво затегнати, ако се развият по време на полване, детайлите могат да се отделят от диската и да се стигне до сериозен инцидент.
2. Изваждате хвърчилото от раницата и го разгъвате внимателно на земята, като сте с гръб към вятъра. Внимавайте за остри предмети, клещи или други неравности, които могат да го пробият. Поставяте маркуча на помпата във вентила и закачате осигурителното въжце (A). Пъггате, докато достигнете препоръчителната от производителя стойност (8-9PS) (B). Внимавайте при помането да няма подгънати и усукани части, при повдигането на налягането, кайта може да се повреди или стуква. Демонтирайте помпата от вентила, заключавате щитците на маркучетата (C), затваряте капачката на вентила и внимателно обърнете кайта с челният ръб надолу и отпаво срещу вятъра, като е препоръчително да поставите тежест (пясък) в предната част (D).
3. Развивате линиите на бара от кайта настрани, перпендикулярно на посоката на вятъра. Внимателно ги изгравяте и без да имат претеглите от бара, до кайта, връзвате за краищата на кайта. ВНИМАНИЕ Краищата на кайта и линиите имат цветен код, връзвайте САМО два еднакви цвета и НИКОГА не ги кръсвайте и претеглите (червен накрайник за червен край, черен накрайник за черен край).
4. Разплетете по обратния ред, като кайта се навива от външната част навътре, на пълно руло и прибирате внимателно в раницата, а линиите около бара през предвидените за това скоби.

Совети за безопасност

- Винаги практикувайте със спасителна жилетка, съответстваща с действашите стандарти и в добро състояние, независимо от метеорологичната прогноза.
- Преди да започнете, проверете метеорологичната прогноза, това е определящ фактор при всички водни спортове.
- Осведомете се за естествените опасности на брега и във водата. Запознайте се с рисковете, присъщи на спорта и правилното използване на оборудването.
- Не практикувайте на места при които вятъра идва от брега към водата. Не практикувайте, ако има плувци или туристи в зоната за каране. Не вливайте по-навътре околното море да претеглувате за да се върнете.
- Уверете се, че сте запознати с местните обичаи и закони преди опит за всякакъв вид воден спорт.
- Осведомете се за правилата при основните маневри и сигнали.
- При наддуване не надвишавайте максималното работно налягане от 10PS.
- Кайта плава дори, ако е частично спукан, никога не изоставяте хвърчилото, ако е здрав! Щѐ ви помогне да се задържите над водата. При пълно унищожаване на кайта, незабавно се откъснете от него.
- Практикувайте с поддържащ за сезон облекло (неопрен каска, обувки, слънцезащитна блуза, жилетка и т.н.). Ако е възможно, вземете мобилен телефон, поставен в непромокаем калфък.
- Не надценявайте вашите опит, умения и ниво.
- За предпочитане е да практикувате групово и да поддигурите наблюдател.
- Внимателно прегледайте детайлите преди всяка употреба, обрънете специално внимание на налягането на пумпатами или дугки по корпуса на диската или хвърчилото и протривания по въжетата.

Съхранение поддръжка и транспорт

Носете хвърчилото, не го вгачете! Ако не може да се справите, повикайте някого за помощ. Транспортира се далече от остри предмети, препоръчително в калфък. Ако се поставя върху кола, ползвайте широки и здрави колани, като диската се пристяга силно и сигурно. Използвайте оборудването с чиста вода, налягането на пясък ще намали значително технологичният му живот. Можете да имате с хладка вода и сапуни или течен домакински препарат. Съхранявайте само след добро подсушаване, налягането на влага може да предизвика развите на мухъл. Съхранявайте всички елементи на сухо, сенесто и защитено място, далече от остри и абразивни предмети, при температура между 10°C и 30°C. Срокът на годност зависи много от начина на съхранение и употреба. Дрири при внимателно полване, използваните материали губят своите механични свойства. Препоръчва се замяната на хвърчилото с ново, в срок до 3 години употреба, на диската и бара в срок до 5 години употреба. ВНИМАНИЕ! Не оставяте оборудването под директна слънчева светлина, когато не го използвате! Не използвайте абразивни почистващи вещества, разтворители или други химикали, те могат да го повредят! В магазин Сони Бистрийм могат да бъдат закупени колани за транспортиране, калфи за дъска или хвърчилото, както и за цялото оборудване. Ремонтни комплекти за дъска или хвърчилото, резервни вилгове за фини и strapове, неопрени колони и блузи с UV защита.

Скорост на вятъра и основни ориентирни

Степен	Скорост на вятъра				Название на вятъра	Височина на вълните		Условия в морето	Условия на сушата
	m/s	km/h	kn	mph		m	ft		
0	0-0,2	0	0	0	щил	0	0	спокойно, без вълни	тихо
1	0,3-1,5	1-6	1-3	1-3	тих вятър	0,1	0,33	бръчки по повърхността	вятърът може да раздвижи пушек
2	1,6-3,3	7-11	4-6	4-7	лек бриз	0,2	0,66	малки вълнички	може да се усети по откритата кожа
3	3,4-5,4	12-19	7-10	8-12	слаб вятър	0,6	2	големи вълнички	постоянно движение на листа и клони
4	5,5-7,9	20-29	11-16	13-18	умерен вятър	1	3,3	малки вълни	вятърът вдига прах и хартияци, клати малки клони
5	8,0-10,7	30-39	17-21	19-24	полусилен вятър	2	6,6	средно дълги (0,2 м) вълни, наличие на пена и гръски	разклаща малки дръвчета
6	10,8-13,8	40-50	22-27	25-31	силен вятър	3	9,9	големи вълни с пена по върховете и гръски	клатене на големи клони, чадър трудно може да бъде удържан
7	13,9-17,1	51-62	28-33	32-38	доста силен вятър	4	13,1	вълни в различни посоки, откъсват се гърчетата пена	цели дървета се движат, трудно е да се ходи срещу вятъра
8	17,2-20,7	63-75	34-40	39-46	много силен вятър	5,5	18	средно високи вълни с чулещи се върховете и водовъртежи, ивици пена	чулки клонки от дърветата, отклонява коли от пътя
9	20,8-24,4	76-87	41-47	47-54	щорм	7	23	високи вълни, с пена пена, върховете на вълните се преобръщат, доста гръски	леки повреди на сгради и съоръжения
10	24,5-28,4	88-102	48-55	55-63	силен щорм	9	29,5	много високи вълни, морската повърхност е побеляла, намалена видимост	искоренява дървета, значителни повреди на сгради и съоръжения
11	28,5-32,6	103-117	56-63	64-72	жесток щорм	11,5	37,7	изключително високи вълни	множество повреди на сгради и съоръжения
12	>32,7	>117	>63	>72	ураган	14+	46+	оприми вълни, морето е изцяло бяло и хвърля гръски, въздухът е пълен с пена и гръски, силно ограничена видимост	множество масови повреди на сгради и съоръжения

