

Инструкция за ползване на каска за ски и сноуборд - Ръководство за употреба
ВНИМАНИЕ! МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА И ЗАПАЗЕТЕ ТЕКУЩОТО РЪКОВОДСТВО ПРИ БЪДЕЩО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Тази каска е предназначена само за ски или сноуборд, за развлекателни цели! Не трябва да се използва като предпазно средство за професионални цели, за моторни спортове, за управление на мотоциклети, скутери, моторни шейни и на други подобни превозни средства! Този продукт не е подходящ за промишлена употреба!
- Тази каска има за цел да предпази главата, но въпреки това, нито една каска не може да защити ползвателя срещу всички възможни злополуки. В много случаи материалите могат да бъдат напълно унищожени, тогава част от силата на удара се прехвърля на главата. Дори малка злополука може да доведе до сериозно нараняване или смърт (например, но не само, наранявания на тила, гръбнака и други телесни увреждания)!
- Каската предпазва само тогава, когато пасва добре и е правилно поставена, закопчалките са закопчани, прикрепена е неподвижно и седи сигурно и удобно на главата! Трябва да се регулира по главата на потребителя преди всяка употреба.
- Каската трябва да е поставена на главата така, че да осигурява необходимата защита, да предпазва челото и да не се избутва много назад към тила.
- Регулируемата лента и катарамата трябва да бъдат здраво закрепени под брадичката, катарамата трябва да е встрани от гръкляна.
- Катарамата не трябва да лежи на челюстната кост, а краищата на коланчетата трябва да се затегнат до гумените пръстени, а не да висят свободно.
- Каишките и катарамите трябва да са едновременно удобно и здраво закрепени и не трябва да покриват ушите.
- Строго се забраняват структурни промени, модификации, поставянето на аксесоари, както и отстраняването на която и да е оригинална част на каската, освен препоръчаните от производителя! Подобни действия представляват много сериозен риск за безопасността на ползвателя на този продукт!
- Някои модели каски са окомплектовани с подвижен визьор. Визьорът не влияе на предвидените защитни функции на каската. Визьорът сам по себе си не ви предпазва по никакъв начин.
- Не носете каска, която е участвала в инцидент или е била подложена на по-силни удари, може да има скрити дефекти и увреждания, които биха могли да намалят способността ѝ на защита.
- Каската трябва да бъде заменена с нова в случай, че вече не пасва добре на главата.
- Тъй като каската е произведена от пена с покритие от PVC или PC, което предпазва основната абсорбираща част от малки наранявания, има възможност да бъде пробита от остри предмети.
- Защитният ефект на шлема може да бъде сериозно засегнат от боя, стикер, почистващи течности или други разтворители!
- Каската не е играчка, има риск от задушаване поради малки, лесни за поглъщане части! Каската не трябва да се използва от деца по време на игра и когато съществува риск от удушаване!
- Спазвайте всички техники за безопасност, за да избегнете злополука и предотвратите риска от сериозни увреждания!

ВНИМАНИЕ!

- Не карайте с каска без подложки за ушите, така се увеличава риска от нараняване. Винаги носете шлема със затворена закопчалка и добре затегната каишка.
- Редовно поверявайте ски шлема за износване и повреди, при наличие на такива, сменете го незабавно.
- Каски от клас А и клас В са предназначени за скиори, сноубордисти и други подобни спортове. Каски от клас А предлагат сравнително по-голяма защита. Каски от клас В могат да предлагат по-голяма вентилация и по-добър звуков фон, но предпазват по-малка част от главата и осигуряват по-малка степен на защита.

ПОЧИСТВАНЕ, ПОДДРЪЖКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

- Каската трябва да се държи далеч от източници на топлина. Не я оставяйте в автомобил или на други места, пряко изложени на слънчева светлина. Високите температури влошават състоянието на каската и тя губи определени функции, като най-важната от тях е възможността да поема удари. Максималната температура, на която каската може да бъде излагана е 50°C.
- Каската може да се почиства само с вода, сапун и суха кърпа. Използването на спрейове или почистващи препарати, химически агресивни препарати (включително амоняк) или съдържащи абразивни частици и разтворители, може да доведе до намаляване характеристиките на каската.
- Винаги след почистване оставайте каската напълно да изсъхне на въздух, след което може да я използвате по предназначение или да я приберете за съхранение.
- Не съхранявайте каската в деформирана позиция.
- Не съхранявайте на влажни места.
- Избягвайте ненужно излагане на слънце.
- Периодично подменяйте каската си, препоръчително веднъж на 3 години употреба.

ИЗБОР НА РАЗМЕР И РЕГУЛИРАНЕ

За да проверите дали закопчалките са правилно нагласени, опитайте се да свалите каската от предната или от задната част на главата. Ако се плъзга напред, затегнете задната регулация. Ако се плъзга назад, затегнете закопчалката под брадичката. Разстоянието между ръба на каската и веждите трябва да бъде около 2-3см. Страничните ремъци трябва да оформят буквата "Y". Когато използвате шлема без ски очила, не забравяйте да поставите каската така, че да предпазва челото, без да се ограничава видимостта, като в същото време не трябва да седи твърде назад на главата. Поставете каската на главата си, регулирайте обиколката, чрез винта в задната и част, затворете ключалката на брадичката и поставете каишката под брадичката си. При използване на каска със ски очила, първо отворете държача за очила в задната част, след това поставете каската и на края монтирайте очилата. Поставете очилата върху лицето, внимателно затегнете каишката на очилата и затворете държача. Каската и очилата трябва да бъдат настроени по такъв начин, че между тях да остане малко разстояние. Не позволявайте каската да избутва очилата към носа ви.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Каските покриват европейски стандарт CE EN 1077, клас В. Технология In-Mould (шприцовани). Материали: PC, EPS, PVC, ABS, вътрешна част – полиестер.

Вентилационна система, регулиране на обиколката, фиксираща закопчалка за ски маска, закопчалка под брадичката, слушалки, визьор при моделите с визьор.

Relax RH01,RH02,RH16,RH17,RH18,RH19,RH20,RH25: Размери: S 53/54/55-56см., 300-350г. | M 57-58см., 400-450г. | L 59-60см., 400-450г. | XL 60-62, 400-450г. Relax RH24, RH27, RH28: Размери: S 55-56см., 400-450г. | M 56-58см., 580г. | L 58-60см., 600г. | XL 60-62, 600г.

Spokey 926349, 926343, 926345, 926351, 926353, 926355, 926339, 926337, 926550, 926552, 926341, 928792, 927434, 928793, 926347. Размери: S-M 54-58, L-XL 58-61

Вносител Съни Х3М ЕООД, София, ул. Мъдрен 27, sunnyx3m.com. Произведени в КНР.

Дистрибутор Relax: Catherine Life a.s., U Prioru 5, 16100 Prague, Czech Republic, www.catherinelife.com.

Дистрибутор Spokey: Spokey sp. z o.o. al. Rożdzieńskiego 188C, 40-203 Katowice, Poland, www.spokey.pl.