

Инструкция за ползване на уиндсърф - Ръководство за употреба ВНИМАНИЕ! МОЯ ПРОЧЕТЕТЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА И ЗАПАЗЕТЕ ТЕКУЩОТО РЪКОВОДСТВО ПРИ БЪДЕЩО ПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА

Уиндсърфинг е един от най-предизвикателните и забавни водни спортове, разчитащи на силата на вятъра. С негова помощ могат да се развият високи скорости, да се спускат по вълни или да правите красиви фигури. Като всеки друг екстремн спорт, водните спортове могат да бъдат опасни по отношение на физическото ви състояние. Потребителите на този продукт трябва да знаят, че практикуването му крие рискове за живота! Съществува опасност от нараняване и удавяне. Тези инструкции са с цел да ви помогнат при неговата употреба и ще намалят тези рискове. За да увеличите удоволствието от спорта и да намалите рисковете за здравето, използвайте здравия разум и следвайте тези насоки. За по-голяма безопасност, моля прочетете внимателно упътването и следвайте стриктно всички инструкции за слобяване и безопасност. Непазването на тези инструкции може да доведе до опасни ситуации за вас и за околните.

- Този уиндсърф е предназначен за възрастни и може да бъде ползван само върху спокойна вода и слаб вятър (вятър до 29км/ч. и вълни до 0.5м.), в близост до брега.
- Този уиндсърф не е предназначен за деца, съществува риск от нараняване и удавяне!
- Въпреки, че има положителна плаваемост, уиндсърфа не може да ви предпази от удавяне, особено, когато сте в безсъзнание!
- Не е одобрен за използване като спасително средство.
- Продуктът е проектиран само за квалифицирани потребители. Всички други трябва да ползват инструктор и да го ползват само под тяхно наблюдение. Използвайте само, ако сте били правилно инструктирани.
- Препоръчва се ползването на продукта да се извършва в охранявани райони за водни спортове или в близост до помощ, като например квалифицирани спасители или спасителни лодки. Всяко друго използване се смята за използване не по предназначение и производителят не отговаря за произтичащите от това щети и рискове. Рискът за това носи само потребителят. Към използването по предназначение принадлежи спазването на предписаните от производителя указания, условия за използване и поддръжка. Продуктът може да се използва, поддържа и ремонтира само от обучени специалисти, които познават устройството му и са инструктирани за опасностите.
- Строго се забранява поставянето на аксесоари, както и отстраняването на която и да е оригинална част, освен препоръчаните от производителя! Подобни действия представляват много сериозен риск за безопасността на ползвателя на този продукт!
- Внимателно прегледайте елементите преди всяка употреба, при наличие на повреда не го използвайте!
- За по-добра защита се препоръчва да се използва допълнително защитно облекло като каска, протекторна жилетка или други протектори.
- Спазвайте всички техники за безопасност, за да избегнете злополука и предотвратите риска от сериозни увреждания!

Техническо описание

Дъската е съставена от EPS сърцевина и корпус от епоксидна смола. Оборудвана с финка от долната страна и отвор за поставяне на мачта от горната. Някои от дските за уиндсърф са оборудване с повече финки и/или шверт. Монтирайте базата, като развийте месинговата ѝ втулка, почти до край и я поставите в улея на горната част на дската. Поставя се в разширението и внимателно приплъзвате до средата на улея. Затягате с въртеливо движение пластмасовата шабля по посока часовниковата стрелка. Базата и финките трябва да бъдат здраво затегнати, ако се развият по време на ползване, детайлите могат да се отделият от дската и да се стигне до сериозен инцидент.

Инструкции за употреба

1. Извадете внимателно дската и я обърнете с дното надолу. Внимавайте за остри предмети, камъни или други неравности. Монтирайте финката в специалния улей в задната част на дската, с по-тъпата част напред. Монтирайте базата, като развийте месинговата ѝ втулка, почти до край и я поставите в улея на горната част на дската. Поставя се в разширението и внимателно приплъзвате до средата на улея. Затягате с въртеливо движение пластмасовата шабля по посока часовниковата стрелка. Базата и финките трябва да бъдат здраво затегнати, ако се развият по време на ползване, детайлите могат да се отделият от дската и да се стигне до сериозен инцидент.
2. Изваждате платното от калфа и го разгъвате внимателно на земята. Внимавайте за остри предмети, клечки или други неравности, които могат да го пробият. Сглобявате двете парчета на мачтата, като вкарате двете парчета плътно едно в друго и внимателно вкарвате мачтата в ръкава на платното с по-тъпата страна напред. Внимавайте двете парчета на мачтата да не се измъкнат и същевременно да не скъсате платното. След това вкарвате мачтата до край, посредством въртеливи движения. Настройте дължината на удължителя според указанията дадени от производителя на платното и написани на калфа и самото платно. Поставете го в долната страна на мачтата и промушете въжето през макаричките на платно, внимавайки да не бъде прелетено. Заставте в долната на платното, опирайте пета в удължителя и силно нагяте свободния край на въжето, докато мачтата се огъне. Застопорявате въжето в предвиденият за това стопер и прибирате излишното въже в ръкава на платното или предвиденото за тази цел джобче.
3. Разпъвате гика според указанията на производителя на платното и заключавате застопоряващите му механизми от двете страни. Отваряте предният нок посредством ръчката в предната част на гика. Промушвате мачтата, заедно с платното през гика, докато стигнете предвиденият за това отвор на платното. Промушвате въжето за стягане на мачтата през ушенцето на гика, зтиярате ръчката до стегнато положение и промушвате свободното въжече в задната част на гика през капачка в задната част на платното. Издърпвате до край и заключавате въжето в стопера на гика.
4. Пренасяте дската до платното, обръщате я на една страна и внимателно защипвате базата в долната част на платното, като може да използвате бутона за освобождаване, вграден в удължителя.
5. Разглобете по обратния ред, като платното се навива от горната част надолу, на плътно руло.

Съвети за безопасност

- Винаги практикувайте със спасителна жилетка, съответстваща с действащите стандарти и в добро състояние, независимо от метеорологичната прогноза.
- Преди да започнете, проверете метеорологичната прогноза, това е определящ фактор при всички водни спортове.
- Осведомете се за евентуални опасности на брега и във водата. Знайте за рисковете, присъщи на спорта и правилното използване на оборудването.
- Осведомете се за правилата при основните маневри и сигнали.
- Дъска плава дори когато се преобръне или се счупи, никога не изоставяйте дската, дори да е разкачена от платното! Ще ви помогне да се задържите над водата.
- Подходящо облекло (неопрен, каска, обувки, слънцезащитна блуза, жилетка и т.н.). Ако е възможно, вземете мобилен телефон, поставен в непромокаем калф.
- Не надценявайте вашите опит, умения и ниво.
- За предпощитане е да практикувате групово и да подситеgurите наблюдател.
- Спазвайте максимално разрешените стойности за тегло, дската ще ви държи над водата, ако водоизместимостта ѝ в литри е с поне 40 единици над теглото ви. Плаваемостта е възходящата сила, от която се нуждаем във водата, за да ни държи над повърхността, и се измерва с тегло.
- Внимателно прегледайте продукта преди всяка употреба, обърнете специално внимание на наличието на пукнатини или дупки по корпуса на дската или платното.

Съхранение поддръжка и транспорт

Рязката промяна на температурата може да провокира промяна в налягането във вътрешния обем на дската. Изваждате от нагрят автомобил или оставена дълго на слънце, предвидете време дската да се аклиматизира (по възможност на сянка) или отвийте за малко въздушния винтил за да избегнете свръхналягане. Не забравяйте да я завиете преди да я вкарате дската във водата! За да подобрите температурната и устойчивостта на удар, препоръчва се ползването на предпазен калф. Носете целият комплект, не го влечете! Ако не може да се справите, повикайте някого за помощ или разделете платното от дската. Транспортира се далече от остри предмети, препоръчително в калф. Ако се поставя върху кола, ползвайте широки и здрави колани, като дската се пристяга силно, с нос напред и надолу. Изплаквайте оборудването с чиста вода, наличието на пясък ще намали значително технологичният му живот. Можете да измиете с хладка вода и сапун или течен домакински препарат. Съхранявайте само след добро подсушаване, наличието на влага може да предизвика развитие на мухъл. Съхранявайте всички елементи на сухо, сенчесто и защитено място, далече от остри и абразивни предмети, при температура между 10°C и 30°C. Срокът на годност зависи много от начина на съхранение и употреба. Дори при внимателно ползване, използваните материали постепенно губят своите механични свойства. Препоръчва се замаяната на платното с ново, в срок до 3 години употреба, на дската, гика, мачтата и удължителя в срок до 5 години употреба, базата и въженцата веднъж годишно.

Внимание! Не оставяйте оборудването под директна слънчева светлина, когато не го използвате! Не използвайте абразивни почистващи вещества, разтворители или други химикали, те могат да я повредят!

В магазин Съни Екстрийм, могат да бъдат закупени: специализирани колани за транспортиране, калфи да дъска, платна, мачти, както и за цялото оборудване. Ремонтни комплекти за дъска или платно, резервни винтове за финка или налми, транспортен болт, неопрениви костюми и блузи с UV защита.

Скорост на вятъра и основни ориентирни

Степен	Скорост на вятъра				Название на вятъра	Височина на вълните		Условия в морето	Условия на сушата
	m/s	km/h	kn	mph		m	ft		
0	0-0,2	0	0	0	щил	0	0	спокойно, без вълни	тихо
1	0,3-1,5	1-6	1-3	1-3	тих вятър	0,1	0,33	бръчки по повърхността	вятърът може да раздвижи пушек
2	1,6-3,3	7-11	4-6	4-7	лек бриз	0,2	0,66	малки вълнички	може да се усети по открита кожа
3	3,4-5,4	12-19	7-10	8-12	слаб вятър	0,6	2	големи вълнички	постоянно движение на листа и клонки
4	5,5-7,9	20-29	11-16	13-18	умерен вятър	1	3,3	малки вълни	вятърът вдига прах и хартийки, клати малки клони
5	8,0-10,7	30-39	17-21	19-24	полусилен вятър	2	6,6	средно дълги (1,2 m) вълни, наличие на пяна и пръски	разклаща малки дръвчета
6	10,8-13,8	40-50	22-27	25-31	силен вятър	3	9,9	големи вълни с пяна по върховете и пръски	клатене на големи клони, чадър трудно може да бъде удържан
7	13,9-17,1	51-62	28-33	32-38	доста силен вятър	4	13,1	вълни в различни посоки, откъсват се парчета пяна	цели дървета се движат, трудно е да се ходи срещу вятъра
8	17,2-20,7	63-75	34-40	39-46	много силен вятър	5,5	18	средно високи вълни с чупещи се върхове и водовъртежи, ивици пяна	чупи клонки от дърветата, отклонява коли от пътя
9	20,8-24,4	76-87	41-47	47-54	щорм	7	23	високи вълни, с гъста пяна, върховете на вълните се преобръщат, доста пръски	леки повреди на сгради и съоръжения
10	24,5-28,4	88-102	48-55	55-63	силен щорм	9	29,5	много високи вълни, морската повърхност е побеляла, намалена видимост	изкоренява дървета, значителни повреди на сгради и съоръжения
11	28,5-32,6	103-117	56-63	64-72	жесток щорм	11,5	37,7	изключително високи вълни	множество повреди на сгради и съоръжения
12	>32,7	>117	>63	>72	ураган	14+	46+	огромни вълни, морето е изцяло бяло и хвърля пръски, въздухът е пълен с пяна и пръски, силно ограничена видимост	множество масивни повреди на сгради и съоръжения

1. Платно
2. Лати
3. Мачтов ръкав
4. Преден нок на гика
5. Заден нок на гика
6. Задна част на платното
7. Удължител
8. Базата
9. Финка
10. Шверт
11. Дъска
12. Мачта

