

Каянето на кайт е един от най-предизвикателните и забавни водни спортове, разчитащи на силата на вятъра. Снеговата помощ може да се скъча на голяма височина, да се спускате по вълни или да правите красиви фигури. Като всеки друг екстремн спорт, водните спортове могат да бъдат опасни по отношение на физическото ви състояние. Потребителите на този продукт трябва да знаят, че практикуването му крие рискове за живота! Съществува опасност за вас и околните от сериозни наранявания и дори смърт.

Тези инструкции са с цел да ви помогнат при неговата употреба и ще намалят тези рискове. За да увеличите удоволствието от спорта и да намалите рисковете за здравето, използвайте здравия разум и следете тези насоки. За по-голяма безопасност, моля прочетете внимателно упълването и следвайте стриктно всички инструкции за слобване и безопасност. Непознаването им може да доведе до опасни ситуации за вас и за околните.

Преди да използвате този продукт, вие се съгласявате и приемате, че сте запознати с това, че има риск от нараняване, независимо дали е известен или неизвестен, както за себе си, така и за околните.

- Този кайт е предназначен за възрастни и деца по-големи от 8 години, може да бъде ползван само върху гъски или трева и слаб вятър (до 36km/h).
- Този кайт не е предназначен за малки деца, съществува риск от нараняване!
- Никога не използвайте този продукт за парашутизиране или паращутинг.
- Оборудването не трябва да се използва самостоятелно от лица с ограничени физически, сетивни или душевни способности, с недостатъчен опит и/или недостатъчни познания и тегло под 25кг.
- Лицата под 18г. трябва да ползват инструктури или да го ползват само под наблюдение на възрастни и при много слаб вятър. Олно препоръчваме да вземете уроци от сертифицирано училище за кайтборд, преди да използвате хвърчилото сам. Възко друго използване се смята за непредназначение и производителът не отговаря за проливиращите от това щети и вреди. Рискът за това носи само потребителят. Към използването принадлежи спазването на предписаните от производителя указания, условия за използване и поддръжка. Продуктът може да се използва, поддръжка и ремонтна само от обучени специалисти, които познават устройството му и са инструктурирани за безопасността.
- Използвайте само, ако сте били правилно инструктурирани.
- Не практикувайте около пътища и река, стълбове, дървета, сгради, лодки и други големи и опасни предмети. Никога в близост до високоволтови кабели! Никога сред хора! Никога в гръмотевишни бури, светкавици или бурни ветрове!
- Строго се забранява поставянето на аксесоари, както и отстраняването на която и да е оригинална част, освен препоръчаните от производителя! Грббни действия представляват много сериозен риск за безопасността на ползвателя на този продукт!
- Внимателно прегледайте елементите преди всяка употреба, при наличие на повреда не го използвайте!
- За по-добра защита се препоръчва да се използва допълнително защитно облекло като каска, протекторна жилетка или други протектори.
- Спазвайте всички техники за безопасност, за да избегнете злополука и предотвратите риска от сериозни увреждания!

**Техническо описание**

Хвърчилото е направено от текстил. Линиите са от полиестер, бара е от композит, дръжките от полиамид. Доставка се в транспортна чанта. Размерът е написан на чантата или етикетата, в квадратни метри.

**Инструкции за употреба**

1. Ивжадете хвърчилото от чантата и го разгъвайте внимателно на земята, като сте с гръб към вятъра. Поставете малка тежест върху него и развийте линиите срещу вятъра. Внимавайте за остри предмети, клечки или други неравности, които могат да го пробият. Внимателно обърнете кайта с отворите нагоре срещу вятъра, като е препоръчително да поставите тежест (гъска) в долната част (D).
2. Ухащете дръжките или бара, ако има такъв и вжкете линиите да не са оплетени. Поставете предпазната лента, ако има такава, на килката си.
3. Заставете с гръб към вятъра и с резки поддръжвания на двете ръце и/или ходене назад опитвайте да напълните отворите на хвърчилото с въздух. След като излети може да го управявате посредством ръцете си. Ако искате да отиде наляво, дръгате с лявата ръка и избуввате с дясната ръка. Ако искате да отиде надясно дръгате с дясната ръка и избуввате с лявата ръка. Движение нагоре/надолу, подобно на волан на кола, не променя посоката.
4. За да го свалите, най-лесният начин е да го приемите бавно в ръцете на помощник, перпендикулярно на посоката на вятъра.
5. Прибирането става, като кайта се навива от външната част навътре, на пътното руло и прибирате внимателно в раницата, линиите може да навие около него или да ги приберете преди спазването на него.

**Совети за безопасност**

- Винаги практикувайте в добро състояние и следете метеорологичната прогноза. Дръжете се на разстояние от линиите и самият кайт.
- Осведомете се за евентуални опасности около вас. Запознайте се с рисковете, присъщи на мястото и правилното използване на оборудването.
- Не практикувайте на места при които вятъра идва от брега към водата. Не практикувайте, ако има хора около вас.
- Уверете се, че сте запознати с местните обичаи и закони преди опит за всякакъв вид спорт.
- Осведомете се за правилата при основните маневри и сигнали.
- Движете взаимно най-бавно хвърчилото, при силен удар то може да се повреди!
- Практикувайте с подходящ за сезона облекло (каска, обувки, слънцезащитна блуза, жилетка и т.н.).
- Не надценявайте вашите опит, умения и ниво. Ако нямате опит, практикувайте само на слаб вятър (до 20km/h).
- Внимателно прегледайте детайлите преди всяка употреба, обърнете специално внимание на наличието на пукнатини или дупки по корпуса на хвърчилото и протривания по въжетата.

**Съхранение поддръжка и транспорт**

Носете хвърчилото, не го вжкете! Транспортира се далече от остри предмети, препоръчително в калф. Можете да имате с хладка вода и сапун или течен домекински препарат. Съхранявайте само след добро подсушване, наличието на влага може да предизвика развите на мухъл. Съхранявайте всички елементи на сухо, сенесто и защитено място, далече от остри и абразивни предмети, при температура между 10°C и 30°C. Срокът на годност зависи много от начина на съхранение и употреба. Дри при внимателно ползване, използваните материали постепенно губят своите механични свойства. Препоръчва се занаята на хвърчилото с ново, в срок до 2 години употреба.

**Внимание!** Не оставяйте оборудването под директна слънчева светлина, когато не го използвате! Не използвайте абразивни почистващи вещества, разтворители или други химикали, те могат да го повредят!

**Скорост на вятъра и основни ориентирри**

Степен	Скорост на вятъра				Название на вятъра	Височина на вълните		Условия в морето	Условия на сушата
	m/s	km/h	kn	mph		m	ft		
0	0-0,2	0	0	0	щип	0	0	спокойно, без вълни	тихо
1	0,3-1,5	1-6	1-3	1-3	тих вятър	0,1	0,33	бръчки по повърхността	вятърът може да раздвижи пушек
2	1,6-3,3	7-11	4-6	4-7	лек бриз	0,2	0,66	малки вълнички	може да се усети по откритата кожа
3	3,4-5,4	12-19	7-10	8-12	слаб вятър	0,6	2	големи вълнички	постояно движение на листа и клонки
4	5,5-7,9	20-29	11-16	13-18	умерен вятър	1	3,3	малки вълни	вятърът вдига прах и хартийки, клати малки клони
5	8,0-10,7	30-39	17-21	19-24	полусилен вятър	2	6,6	средно дълги (1,2 м) вълни, наличие на пяна и гръски	разклащат малки дръвчета
6	10,8-13,8	40-50	22-27	25-31	силен вятър	3	9,9	големи вълни с пяна по върховете и гръски	клатене на големи клони, чадър трудно може да бъде удржан
7	13,9-17,1	51-62	28-33	32-38	доста силен вятър	4	13,1	вълни в различни посоки, откъсват се парчета пяна	цели дървета се движат, трудно е да се ходи срещу вятъра
8	17,2-20,7	63-75	34-40	39-46	много силен вятър	5,5	18	средно високи вълни с чулещи се върхове и водровъртежи, ивици пяна	чулки клони от дърветата, отклонява коли от пътя
9	20,8-24,4	76-87	41-47	47-54	щорм	7	23	високи вълни, с писта пяна, върховете на вълните се преобръщат, доста гръски	леки повреди на сгради и съоръжения
10	24,5-28,4	88-102	48-55	55-63	силен щорм	9	29,5	много високи вълни, морската повърхност е побеляла, намалена видимост	искривява дървета, значителни повреди на сгради и съоръжения
11	28,5-32,6	103-117	56-63	64-72	жесток щорм	11,5	37,7	изключително високи вълни	множество повреди на сгради и съоръжения
12	>32,7	>117	>63	>72	ураган	14+	46+	отромни вълни, морето е изцяло бяло и хвърля гръски, вдухът е пълен с пяна и гръски, силно ограничена видимост	множество масивни повреди на сгради и съоръжения

