

**Инструкция за ползване на паделборд (SUP) - Ръководство за употреба
ВНИМАНИЕ! МОЯ ПРОЧЕТЕТЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА И ЗАПАЗТЕ ТЕКУЩОТО РЪКОВОДСТВО ПРИ БЪДЕЩО ПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА**

Како всеки друг екстрем спорт, водните спортове могат да бъдат опасни по отношение на физическото ви състояние. Потребителите на този продукт трябва да знаят, че практикуването му крие рискове за живота! Съществува опасност за вас и околните от сериозни наранявания и дори смърт, включително и от удавяне. Тези инструкции са с цел да ви помогнат при неговата употреба и ще намалят тези рискове. За да увеличите удоволствието от спорта и да намалите рисковете за здравето, използвайте здравия разум и следвайте тези насоки. За по-голяма безопасност, моля прочетете внимателно упътването и следвайте стриктно всички инструкции за сглобяване и безопасност. Неспазването им може да доведе до опасни ситуации за вас и за околните.

- Този паделборд е предназначен за възрастни, които могат да плуват и може да бъде ползван само върху спокойна вода и слаб вятър (вятър до 19км/ч. и вълни до 0.5м.), в близост до брега.
- Този паделборд не е предназначен за деца, съществува риск от нараняване и удавяне!
- Въпреки, че има положителна плаваемост, докато е на помпана, дъската не може да ви предпази от удавяне, особено, когато сте в безсъзнание! При спукване незабавно откачете свързващото ви с нея въже!
- Не е одобрен за използване като спасително средство. Никога не използвайте този продукт за теглене с лодка или джет!
- Оборудването не трябва да се използва самостоятелно от лица с ограничени физически, сетивни или душевни способности, с недостатъчен опит и/или недостатъчни познания и телго над 150кг.
- Никога не превишавайте максималния лимит за тегло зададен от производителя, включително багаж, пасажери и екипировка!
- Никога не практикувайте сред хора (особено плувци и туристи)! Никога в гръмотевични бури, светкавица или бурни ветрове! Никога около плавателни съдове, рифове или други опасности!
- Използвайте само, ако сте били правилно инструктирани. Препоръчва се ползването на продукта да се извършва в охранявани райони за водни спортове или в близост до помощ, като например квалифицирани спасители или спасителни лодки. Силно препоръчваме да вземете уроци от сертифицирано училище за паделборд, преди да използвате оборудването самостоятелно. Всяко друго използване се смята за използване не по предназначение и производителят не отговаря за произтичащите от това щети и рискове. Рискът за това носи само потребителят.
- Строго се забранява поставянето на аксесоари, както и отстраняването на която и да е оригинална част, освен препоръчаните от производителя! Подобни действия представляват много сериозен риск за безопасността на ползвателя на този продукт!
- Внимателно прегледайте елементите преди всяка употреба, при наличие на повреда не го използвайте!
- За по-добра защита се препоръчва да се използва допълнително защитно облекло като каска, протекторна жилетка или други протектори.
- Спазвайте всички техники за безопасност, за да избегнете злополука и предотвратите риска от сериозни увреждания!

Техническо описание

Надуваемите дъски са съставени от PVC, полиестерна тъкан и EVA пена, твърдите са с корпус от епоксидна смола. Оборудвана с финки от долната страна и меки постелки за стъпване на горната. Дъската се доставя в транспортен кашон. Техническите данни са написана на дъската.

Инструкции за употреба

1. Извадете внимателно дъската и я обърнете с дъното надолу. Внимавайте за остри предмети, камъни или други неравности. Прикачете помпата към предвиденият за това вентил и напомпайте до указаното от производителя налягане (10-15PSI). Откачете помпата и закопчайте вентила.
2. Обърнете дъската с дъното нагоре и монтирайте финката в специалния улей в задната част на дъската, с по-тъпата част напред. Финките трябва да бъдат здраво затегнати, ако се развият по време на ползване, може да се стигне до сериозен инцидент.
3. Сглобете греблото, като вкарате парчетата плътно едно в друго, като внимавате парчетата да не се измъкнат. Закачете подсигурителното въже за дъската, ако разполагате с въже за греблото, закачете и него.
4. Закачете подсигурителното въже от дъската за глезена си, а това от греблото (ако има такова), за китката си.
5. Пренасяте дъската до водата чрез предвидената за това дръжка, без да я влачите, с другата ръка носите греблото.
6. Разгребете по обратния ред, като първо отворите вентила и изчакайте въздуха да излезе. Дъската се навива от външната част навътре.

Съвети за безопасност

- Винаги практикувайте със спасителна жилетка, съответстваща с действащите стандарти и в добро състояние, независимо от метеорологичната прогноза.
- Преди да започнете, проверете метеорологичната прогноза, това е определящ фактор при всички водни спортове.
- Осведомете се за евентуални опасности на брега и във водата. Запознайте се с рисковете, присъщи на спорта и правилното използване на оборудването.
- Не практикувайте на места при които вятъра идва от брега към водата. Не практикувайте, ако има плувци или туристи в зоната за каране. Не влизайте по-навътре отколкото може да преплувате за да се върнете.
- Осведомете се за правилата при основните маневри и сигнали.
- Дъска плава САМО когато е на помпана, никога не изоставяйте дъската, докато е пълна с въздух! Ще ви помогне да се задържите над водата.
- Облечете подходящо облекло (неопрен, каска, обувки, слънцезащитна блуза, жилетка и т.н), защото има риск от хипотермия. Ако е възможно, вземете мобилен телефон, поставен в непромокаем калф.
- Не надценявайте вашите опит, умения и сила.
- За предпочитане е да практикувате групово и да подсигурите наблюдават.
- Спазвайте максимално разрешените стойности за тегло. Плаваемостта е възходящата сила, от която се нуждаем във водата, за да ни държи над повърхността, и се измерва с тегло.
- Внимателно прегледайте продукта преди всяка употреба, обърнете специално внимание на наличните на пукнатини или дупки по корпуса.

Съхранение поддръжка и транспорт

Рязката промяна на температурата може да провокира промяна в налягането във вътрешният обем на дъската. Изваждане от нагрят автомобил или оставена дълго на слънце, предвидете време дъската да се аклиматизира (по възможност на сянка). За да подобрите температурната и устойчивостта на удар, препоръчва се ползването на предпазен калф. Носете дъската, не я влачете! Ако не може да се справите, повикайте някого за помощ. Транспортна се далече от остри предмети, препоръчително в калф. Ако се поставя надута върху кола, ползвайте широки и здрави колани, като дъската се пристяга силно, с нос напред и надолу. Карайте бавно! Изплаквайте оборудването с чиста вода, наличието на пясък и сол ще намали значително технологичният му живот. Можете да измиете с хладка вода и сапун или течен домакински препарат. Съхранявайте само след добро подсушаване, наличието на влага може да предизвика развитие на мухъл. Съхранявайте всички елементи на сухо, сенчесто и защитено място, далече от остри и абразивни предмети, при температура между 10°C и 30°C. Срокът на годност зависи много от начина на съхранение и употреба. Дори при внимателно ползване, използваните материали постепенно губят своите механични свойства. Препоръчва се замяната на дъската с нова, в срок до 3 години употреба, подсигурителното въже и греблото в срок до 5 години употреба.

Внимание! Не оставяйте оборудването под директна слънчева светлина, когато не го използвате! Не използвайте абразивни почистващи вещества, разтворители или други химикали, те могат да го повредят!

В магазин Съни Екстрийм, могат да бъдат закупени: специализирани колани за транспортиране и калфи за цялото оборудване. Ремонтни комплекти, резервни винтове за финка, неопрени костюми и блузи с UV защита.

Скорост на вятъра и основни ориентири

Степен	Скорост на вятъра				Название на вятъра	Височина на вълните		Условия в морето	Условия на сушата
	m/s	km/h	kn	mph		m	ft		
0	0-0,2	0	0	0	щил	0	0	спокойно, без вълни	тихо
1	0,3-1,5	1-6	1-3	1-3	тих вятър	0,1	0,33	бръчки по повърхността	вятърът може да раздвижи пушек
2	1,6-3,3	7-11	4-6	4-7	лек бриз	0,2	0,66	малки вълнички	може да се усети по открита кожа
3	3,4-5,4	12-19	7-10	8-12	слаб вятър	0,6	2	големи вълнички	постоянно движение на листа и клонки
4	5,5-7,9	20-29	11-16	13-18	умерен вятър	1	3,3	малки вълни	вятърът вдига прах и хартийки, клати малки клони
5	8,0-10,7	30-39	17-21	19-24	полусилен вятър	2	6,6	средно дълги (1,2 m) вълни, наличие на пена и пръски	разклаща малки дръвчета
6	10,8-13,8	40-50	22-27	25-31	силен вятър	3	9,9	големи вълни с пена по върховете и пръски	клатене на големи клони, чадър трудно може да бъде удържан
7	13,9-17,1	51-62	28-33	32-38	доста силен вятър	4	13,1	вълни в различни посоки, откъсват се парчета пена	цели дървета се движат, трудно е да се ходи срещу вятъра
8	17,2-20,7	63-75	34-40	39-46	много силен вятър	5,5	18	средно високи вълни с чупещи се върхове и водовъртежи, ивици пена	чупи клонки от дърветата, отклонява коли от пътя
9	20,8-24,4	76-87	41-47	47-54	щорм	7	23	високи вълни, с гъста пена, върховете на вълните се преобръщат, доста пръски	леки повреди на сгради и съоръжения
10	24,5-28,4	88-102	48-55	55-63	силен щорм	9	29,5	много високи вълни, морската повърхност е побеляла, намалена видимост	изкоренява дървета, значителни повреди на сгради и съоръжения
11	28,5-32,6	103-117	56-63	64-72	жесток щорм	11,5	37,7	изключително високи вълни	множество повреди на сгради и съоръжения
12	>32,7	>117	>63	>72	ураган	14+	46+	огромни вълни, морето е изцяло бяло и хвърля пръски, въздухът е пълен с пена и пръски, силно ограничена видимост	множество масивни повреди на сгради и съоръжения

